EN


CLASSIC SINGLE RIDER KIDS TOBOGGAN

OPERATOR'S MANUAL

34-IN | AGES 4–8 | PULL ROPE + BRAKE HANDLES

Model SJ-SLD34-

Form No. SJ-SLD34-880E-M (S)



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

SCAN REGISTER ONLINE TODAY

- ACTIVATE YOUR **2 YEAR WARRANTY**
- RECEIVE **90 DAYS BONUS COVERAGE**
- VISIT **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Place UPC sticker here

Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. For more information visit shopjoe.com

+EXTENDED WARRANTY

UPGRADE YOUR COVERAGE AT SHOPJOE.COM/REGISTER

FOR UP TO 3, 4, OR 5 YEARS OF TOTAL TOOL COVERAGE

When we say we stand behind our product, we mean it! Now you can blow, mow, cut, saw or tend to any other yard task with confidence, knowing that if there is a problem with your tool within the warranty period, we will gladly solve it.

HAS YOUR SNOW JOE EXPERIENCE LEFT YOU SMILING?

TELL YOUR FRIENDS AND TAG US!

We love to hear your feedback! Share your experience by writing comments and reviews on **shopjoe.com**, or connect with us on social media!

@ SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OR HAS SOMETHING LEFT YOU LESS THAN SATISFIED?

WE'RE SORRY ABOUT THAT!

Our friendly customer service team is ready to help you with any issues you may have.

CALL US
1-866-225-9723

For fastest response
CHAT WITH US
SHOPJOE.COM/CHAT

Original instructions.

© 2025 All Season Power LLC.
Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe®, and Power Joe® are registered trademarks used under license from Weather Brands LLC.
SHOVELUTION is a registered trademark of Ergo Analytics, LLC

New Castle, DE 19720

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT!

Safety Instructions


All Operators Must Read These Instructions Before Use

General Safety WARNINGS!

Notice the personal safety alert symbol ⚠ used in this manual to draw your attention to a WARNING given along with the particular operating instruction. This means that the operation requires special ATTENTION, CAUTION, and AWARENESS.

- ⚠ **WARNING!** ADULT ASSEMBLY REQUIRED. All assembly and adjustments must be performed by an adult. Ensure that all fasteners are securely tightened. Keep children away from all loose parts and components.
- ⚠ **WARNING!** This sled is designed for outdoor use by those 4–8 years of age. To reduce the risk of injury, adult supervision is required at all times. Do not leave children unattended.
- Always wear protective equipment such as helmet, goggles, and gloves.
- This sled is designed with limited braking and steering. Be aware that this product can develop speed under certain snowy conditions.
- This is not a towable item. DO NOT tow the sled, either by itself or while occupied by a rider, behind any motorized vehicle on land or snow.
- DO NOT use on ski hills, steep slopes, or icy surfaces. Stay away from ice!
- DO NOT use near roads, trees, fences or other obstructed or dangerous areas. Only sled in large, open spaces.
- DO NOT use during conditions with limited visibility. Only sled during the day, or on well-lit grounds at night.
- DO NOT dive headfirst onto this sled.
- Keep control of your sled at all times. Avoid people and other objects in front of you.
- Pay attention to the weather. Cold, snowy conditions are potentially dangerous and can cause frostbite, hypothermia, etc.

Know Your Toboggan/Sled



1. Pull rope
2. Sled – front half
3. Sled – back half
4. Brake handle (x2)

Technical Data

Dimensions	34-in length x 17-in width x 5-in height
Max Capacity	88 lbs (40 kg)
Age Range	4–8
Material	polypropylene
Net Weight	2.9 lbs (1.3 kg)


Unpacking

Carton Contents:


- Sled front + back halves
- Brake handle (x2)
- Pull rope
- Long split rivets (x2)
- Short split rivets (x4)
- Knobs (x2)
- Square neck bolts Ø5x35mm (x2)
- Manual with registration card

Assembly


1. Locate the two halves of the sled and fit together (Fig. 1).




2. Install the 4 short split rivets by lining up with holes and pushing down (Fig. 2).




3. Slot a square neck bolt through the hole on the side of the sled. Twist the knob onto the bolt from the underside of the sled until secure. Repeat on other side (Fig. 3).



4. Locate the 2 brake handles. Insert through the side slots and secure in place with long split rivets (Fig. 4).




5. Thread the pull rope through the top set of holes. Adjust length as needed. Then knot both ends of the rope from the sled's underside (Fig. 5).



Operation

1. Push down on the handles to go forward on the sled (Fig. 6).

2. Pull up on the handles to brake (Fig. 6).



3. Use the pull rope for towing and easy portability.

Storage & Care

1. Clean sled with a cloth and store in dry, indoor space—like a shed or garage.

NOTE: If you have any questions, please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at 1-866-225-9723 for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company, reordering parts, or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the decal located on the unit. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from your new product:

Model #:

S J - S L D 3 4 -

Serial #:

OUR CUSTOMER PROMISE + LIMITED WARRANTY

ABOVE ALL ELSE, All Season Power**,** LLC ("All Season Power") is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® or Auto Joe® product ("Product") does not work or breaks under normal operating conditions. We think it's important that you know what you can expect from us. That's why we have a Limited Warranty ("Warranty") for our Products.

OUR WARRANTY:
All Season Power warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase or delivery by the original, end-user purchaser when purchased from All Season Power or from one of All Season Power's authorized sellers with proof of purchase. Because All Season Power is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If you have any questions about how to buy from an authorized seller, chat with us at **shopjoe.com/support** or call us at **1-866-225-9723**. If your Product does not work or there's an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, All Season Power will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product (which may include a refurbished, like-new product) at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

PRODUCT REGISTRATION:
All Season Power strongly encourages you to register your Product. You can register online at shopjoe.com/register, by chatting with us at **shopjoe.com/support** or calling our Customer Service Department at **1-866-225-9723**. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow All Season Power to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:
This Warranty is extended by All Season Power to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?
This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at shopjoe.com or by calling 1-866-225-9723.

CERTIFIED AUTHENTIC

We encourage you to use **CERTIFIED AUTHENTIC** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe® replacement parts + accessories. Damage caused by the use of any other parts + accessories on your Product will not be covered under the warranty. Genuine parts + accessories can be found and purchased here by entering the model number of your product.

When you register your powered or non-powered Product with All Season Power at **shopjoe.com/register**, you will receive an additional 90 days of warranty coverage. In addition, you will have the option of purchasing extended warranty coverage beyond the standard 2-year manufacturer's warranty. Choose from one, two, or three years of extended coverage through Extend, Inc. Additional charges apply. When you Go With Joe®, you're not just buying an extended warranty; you're buying total peace of mind to know that you can rely on our top-notch tools, top-tier customer support, complete product coverage + no hassle return policy. Chat with us at **shopjoe.com/support** or call us at **1-866-225-9723** 7 days a week 10AM-6PM EST. We've got you covered!

There are no warranties which extend beyond those stated herein. **ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE APPLICABLE TO PRODUCTS, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT OR STRICT LIABILITY. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State. This warranty supersedes those printed in product manuals.

R7_06022025

ES


TOBOGÁN CLÁSICO DE UN SOLO TRIPULANTE PARA NIÑOS

86.4 cm | PARA NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS | CON SOGA DE JALADO Y MANGOS DE FRENO

MANUAL DEL OPERADOR

Modelo SJ-SLD34-

Forma № SJ-SLD34-880S-M (S)



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

ESCANEA
REGISTRA
EN LÍNEA HOY

- ACTIVA TU **GARANTÍA DE 2 AÑOS**
- RECIBE **90 DÍAS DE COBERTURA ADICIONAL**
- VISITA **SHOPJOE.COM/REGISTER**

No registrar la compra de tu producto no disminuirá tus derechos de garantía. Para obtener más información, visita shopjoe.com.

+GARANTÍA AMPLIADA

ACTUALIZA TU COBERTURA EN SHOPJOE.COM/REGISTER

PARA OBTENER HASTA 3, 4 O 5 AÑOS DE COBERTURA TOTAL DEL HERRAMIENTA

Cuando decimos que respaldamos nuestro producto, ¡lo decimos en serio! Ahora puedes soplar, segar, cortar, serrar o realizar cualquier otra tarea en el jardín con confianza, sabiendo que si hay algún problema con tu herramienta dentro del período de garantía, lo resolveremos con gusto.

¿TU EXPERIENCIA CON SNOW JOE TE HA DEJADO SONRIENDO?

¡CUÉNTALES A TUS AMIGOS Y ETIQUÉTANOS!

¡Nos encanta recibir tus comentarios! Comparte tu experiencia escribiendo comentarios y reseñas en **shopjoe.com**, ¡o conéctate con nosotros en redes sociales!

@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

¿O ALGO TE HA DEJADO MENOS SATISFECHO?

¡LO SENTIMOS POR ESO!

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo para ayudarte con cualquier problema que puedas tener.

LLÁMENOS
1-866-225-9723

Respuesta más rápida
CHATEA CON NOSOTROS
SHOPJOE.COM/CHAT

Instrucciones originales.

© 2025 All Season Power LLC.
Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe® y Power Joe® son marcas registradas utilizadas bajo licencia de Weather Brands LLC.
SHOVELUTION es una marca registrada de Ergo Analytics, LLC.

New Castle, DE 19720

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡IMPORTANTE!

Instrucciones de seguridad


Todos los operadores deberán leer estas instrucciones antes del uso

¡ADVERTENCIAS generales de seguridad!

Preste atención al símbolo ⚠ de alerta de seguridad personal usado en este manual para enfocar su atención a una ADVERTENCIA dada junto a una instrucción de operación particular. Esto significa que la operación requiere ATENCIÓN, PRECAUCIÓN Y CAUTELA especiales.

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** SE REQUIERE EL ENSAMBLADO POR PARTE DE UNA PERSONA ADULTA. Toda tarea de ensamblado o ajuste deberá ser realizada por una persona adulta. Asegúrese de que todos los sujetadores estén apretados de forma segura. Mantenga a los niños alejados de todas las partes y componentes sueltos.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Este tobogán está diseñado para uso en exteriores por niños de 4 a 8 años. Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de una persona adulta en todo momento. No deje a los niños sin atender.
- Haga que los niños usen siempre equipos de protección como casco, gafas y guantes.
- Este tobogán ha sido diseñado con frenado y direccionamiento limitados. Tenga en cuenta que este producto puede alcanzar altas velocidades bajo ciertas condiciones de nieve.
- Este no es un artículo remolcable. NO REMOLQUE el tobogán, con o sin tripulante, usando ningún vehículo motorizado en tierra firme o nieve.
- NO LO USE en colinas de ski, pendientes inclinadas, o superficies con hielo. ¡Aléjese del hielo!
- NO LO USE cerca de caminos, árboles, cercas u otras áreas obstruidas o peligrosas. Solo úselo en espacios grandes y abiertos.
- NO LO USE en condiciones con visibilidad limitada. Solo úselo durante el día, o en terrenos bien iluminados durante la noche.
- NO DEJE que los niños se deslicen de cabeza sobre este tobogán.
- Mantenga el control del tobogán en todo momento. Evite personas y objetos en frente de su niño.
- Preste atención al clima. Los climas fríos y nevados son potencialmente peligrosos y pueden causar congelación, hipotermia, etc.

Conozca su tobogán



1. Soga de jalado
2. Mitad frontal del tobogán
3. Mitad posterior del tobogán
4. Mangos de freno (×2)

Datos Técnicos

Dimensiones	86.4 cm (largo) × 43.2 cm (ancho) × 12.7 cm (alto)
Capacidad máxima	88 lbs (40 kg)
Rango de edades	De 4 a 8 años
Material	Polipropileno
Peso neto	2.9 lbs (1.3 kg)


Desembalaje

El paquete contiene:


- Mitades frontal y posterior del tobogán
- Mangos de freno (×2)
- Soga de jalado
- Remaches de hendidura larga (×2)
- Remaches de hendidura corta (×4)
- Perillas (×2)
- Pernos con cuello cuadrado (5 mm de diámetro × 35 mm de largo) (×2)
- Manual y tarjeta de registro

Ensamblado


1. Conecte las dos mitades del tobogán (Fig. 1).




2. Instale los cuatro remaches de hendidura corta alineándolos con los orificios y presionándolos (Fig. 2).




3. Meta un perno con cuello cuadrado a través del orificio en un lado del tobogán. Enrosque la perilla sobre el perno desde la parte inferior del tobogán hasta que el perno esté firmemente asegurado. Repita en el otro lado (Fig. 3).



4. Ubique los dos mangos de freno. Insértelos a través de las ranuras laterales y asegúrelos con los remaches de hendidura larga (Fig. 4).




5. Meta la soga de jalado a través del juego superior de orificios. Ajuste su longitud según sea necesario. Luego haga un nudo en ambos extremos de la soga desde la parte inferior del tobogán (Fig. 5).



Operación

1. Presione hacia abajo los mangos de freno para mover el tobogán (Fig. 6).

2. Jale los mangos de freno para frenar (Fig. 6).



3. Use la soga de jalado para una portabilidad y remolcado fáciles.

Almacenamiento y cuidado

1. Limpie el tobogán con un paño, y guárdelo en un lugar seco en interiores tal como un cobertizo o garaje.

NOTA: si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-225-9723.

Modelo y número de serie

Al comunicarse con la empresa, ordenar partes de repuesto o programar una reparación en un centro autorizado, usted necesitará proporcionar el modelo y número de serie, los cuales se encuentran en la etiqueta colocada en la unidad. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números de su nuevo producto:

Modelo:

S J - S L D 3 4 -

N° de serie:

NUESTRA PROMESA AL CLIENTE + GARANTÍA LIMITADA

POR ENCIMA DE TODO, All Season Power, LLC («All Season Power») se dedica a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más agradable posible. Desafortunadamente, hay ocasiones en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® o Auto Joe® («Producto») no funciona o se rompe en condiciones normales de funcionamiento. Creemos que es importante que sepa lo que puede esperar de nosotros. Por eso tenemos una Garantía Limitada («Garantía») para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:
All Season Power garantiza que los Productos nuevos, genuinos, con y sin motor, están libres de defectos en materiales o mano de obra cuando se utilizan para uso doméstico ordinario por un período de dos años a partir de la fecha de compra o entrega por el comprador original, usuario final, cuando se compran a All Season Power o a uno de los vendedores autorizados de All Season Power con prueba de compra. Debido a que All Season Power no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley prohíba lo contrario, esta Garantía no cubre los Productos comprados a vendedores no autorizados. Si tienes alguna pregunta sobre cómo comprar a un vendedor autorizado, chatea con nosotros en **shopjoe.com/support** o llámanos al **1-866-225-9723**. Si su Producto no funciona o hay un problema con una pieza específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, All Season Power elegirá entre (1) enviarle una pieza de repuesto gratuita, (2) sustituir el Producto por un producto nuevo o comparable (que puede incluir un producto reacondicionado, como nuevo) sin coste alguno, o (3) reparar el Producto. ¡Qué guay!

REGISTRO DEL PRODUCTO:
All Season Power le recomienda encarecidamente que registre su producto. Puedes registrarte online en shopjoe.com/register, chateando con nosotros en **shopjoe.com/support** o llamando a nuestro Departamento de Atención al Cliente al **1-866-225-9723**. El hecho de no registrar su Producto no disminuirá sus derechos de garantía. Sin embargo, el registro de su Producto permitirá a All Season Power servirle mejor con cualquiera de sus necesidades de servicio al cliente.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA:
Esta Garantía es extendida por All Season Power al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?
Esta Garantía no se aplica si el Producto se ha utilizado con fines comerciales o para aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto ha sido adquirido a un vendedor no autorizado. Esta Garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten al rendimiento. Las piezas de desgaste como correas, sinfines, cadenas y púas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden adquirirse en shopjoe.com o llamando al 1-866-225-9723.



Le recomendamos que utilice piezas de repuesto y accesorios **CERTIFICADOS AUTÉNTICOS** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe®. Los daños causados por el uso de cualquier otra pieza + accesorio en su Producto no estarán cubiertos por la garantía. Las piezas + accesorios originales se pueden encontrar y comprar aquí introduciendo el número de modelo de su producto.

Al registrar su producto con o sin motor en All Season Power en shopjoe.com/register, recibirá 90 días adicionales de cobertura de garantía. Además, tendrá la opción de adquirir una cobertura de garantía ampliada más allá de la garantía estándar de 2 años del fabricante. Elija entre uno, dos o tres años de cobertura ampliada a través de Extend, Inc. Se aplican cargos adicionales. Cuando usted va con Joe®, usted no está comprando solamente una garantía extendida; usted está comprando tranquilidad total de saber que usted puede confiar en nuestras herramientas de primera clase, atención al cliente de primer nivel, cobertura completa del producto + política de devolución sin complicaciones. Chatea con nosotros en **shopjoe.com/support** o llámanos al **1-866-225-9723** los 7 días de la semana de 10AM-6PM EST. Estamos aquí para ayudarte.

No hay garantías que se extiendan más allá de las aquí establecidas. **CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SER APLICABLE A LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.** En algunos Estados no se permite limitar la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE BASADO EN EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O RESPONSABILIDAD ESTRICTA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.
Esta garantía reemplaza aquellas impresas en los manuales del producto.

R7_06022025

ES


LUGE MONOPLACE CLASSIQUE POUR ENFANTS

86,4 cm | 4 À 8 ANS | CORDE À TIRER ET LEVIERS DE FREINAGE

MANUAL DEL OPERADOR

Modelo SJ-SLD34-

Forma № SJ-SLD34-880S-M (S)



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

ESCANEA
REGISTRA
EN LÍNEA HOY

- ACTIVA TU **GARANTÍA DE 2 AÑOS**
- RECIBE **90 DÍAS DE COBERTURA ADICIONAL**
- VISITA **SHOPJOE.COM/REGISTER**

No registrar la compra de tu producto no disminuirá tus derechos de garantía. Para obtener más información, visita shopjoe.com.

+GARANTÍA AMPLIADA

ACTUALIZA TU COBERTURA EN SHOPJOE.COM/REGISTER

PARA OBTENER HASTA 3, 4 O 5 AÑOS DE COBERTURA TOTAL DEL HERRAMIENTA

Cuando decimos que respaldamos nuestro producto, ¡lo decimos en serio! Ahora puedes soplar, segar, cortar, serrar o realizar cualquier otra tarea en el jardín con confianza, sabiendo que si hay algún problema con tu herramienta dentro del periodo de garantía, lo resolveremos con gusto.

¿TU EXPERIENCIA CON SNOW JOE TE HA DEJADO SONRIENDO?

¡CUÉNTALES A TUS AMIGOS Y ETIQUÉTANOS!

¡Nos encanta recibir tus comentarios! Comparte tu experiencia escribiendo comentarios y reseñas en **shopjoe.com**, ¡o conéctate con nosotros en redes sociales!

@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

¿O ALGO TE HA DEJADO MENOS SATISFECHO?

¡LO SENTIMOS POR ESO!

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo para ayudarte con cualquier problema que puedas tener.

LLÁMENOS
1-866-225-9723

Respuesta más rápida
CHATEA CON NOSOTROS
SHOPJOE.COM/CHAT

Instrucciones originales.

© 2025 All Season Power LLC.
Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe® y Power Joe® son marcas registradas utilizadas bajo licencia de Weather Brands LLC.
SHOVELUTION es una marca registrada de Ergo Analytics, LLC.

New Castle, DE 19720

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANT!

Consignes de sécurité


Tous les utilisateurs doivent lire ces instructions avant utilisation

AVERTISSEMENTS d'ordre général en matière de sécurité!

Prenez note du symbole d'alerte de sécurité ⚠ utilisé dans ce manuel pour attirer votre attention sur un AVERTISSEMENT s'appliquant à une consigne d'utilisation particulière. Ce symbole indique que cette utilisation nécessite d'être particulièrement VIGILANT, de PRENDRE DES PRÉCAUTIONS et d'être CONSCIENT DES DANGERS.

- ⚠ **AVERTISSEMENT!** L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR UN ADULTE. L'assemblage et les réglages doivent tous être effectués par un adulte. S'assurer que toutes les attaches sont bien serrées. Maintenir les enfants à l'écart des pièces et des composants lâches.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Cette luge est conçue pour une utilisation à l'extérieur par des enfants 4 à 8 ans. Pour réduire le risque que les enfants se blessent, la supervision d'un adulte est requise en permanence. Ne pas laisser les enfants sans supervision.
- Portez toujours un équipement de protection, par exemple un casque, des lunettes de protection et de gants.
- La conception de cette luge ne permet qu'un freinage et un braquage limités. Il faut savoir que cette luge peut atteindre une vitesse élevée sur certains types de neige.
- Ce n'est pas un article de sport remorquable. NE PAS remorquer derrière un véhicule à moteur la luge, qu'il y ait quelqu'un ou non dessus et que le terrain soit enneigé ou non.
- NE PAS utiliser sur des pistes de ski, de fortes pentes ou de la glace. Évitez à tout prix la glace!
- NE PAS utiliser à proximité de routes, d'arbres, de clôtures ou de zones dangereuses ou comportant des obstacles. Faites de la luge uniquement dans des espaces vastes et ouverts.
- NE PAS faire de la luge si la visibilité est limitée. Son utilisation doit se faire uniquement le jour ou, la nuit, sur un terrain bien éclairé.
- NE PAS plonger tête la première sur cette luge.
- Gardez en permanence la maîtrise de votre luge. Évitez les personnes et tout ce qui se trouve devant vous.
- Faites attention à la météo. Un temps froid ou neigeux est potentiellement dangereux et peut être à l'origine de gelures, d'hypothermie, etc.

Apprenez à mieux connaître votre luge



1. Corde à tirer
2. Moitié avant de la luge
3. Moitié arrière de la luge
4. Levier de freinage (2)

Données techniques

Dimensions.....86,4 cm (L) x 43,2 cm (l) x 12,7 cm (H)

Capacité max. .....40 kg

Pour enfants..... 4 à 8 ans

Matériau.....Polypropylène

Poids net..... 1,3 kg

Déballage


Contenu de la caisse :

- Moitiés avant et arrière de la luge
- Levier de freinage (2)
- Corde à tirer
- Rivet fendu long (2)
- Rivet fendu court (4)
- Bouton (2)
- Boulon à tête ronde à collet carré de Ø 5 mm x 35 mm (2)
- Manuel et carte d'enregistrement

Assemblage


1. Repérez les deux moitiés de la luge et assemblez-les (Fig. 1).

Fig. 1




2. Posez les quatre rivets fendus courts en les alignant avec les trous et en les enfonçant (Fig. 2).

Fig. 2




3. Faites passer un boulon à tête ronde à collet carré à travers le trou pratiqué sur le côté de la luge. Vissez et serrez le bouton sur le boulon par le dessous de la luge. Répétez l'opération de l'autre côté (Fig. 3).

Fig. 3




4. Repérez les deux leviers de freinage. Insérez-les dans les encoches latérales et une fois en place, attachez-les à l'aide des rivets fendus longs (Fig. 4).

Fig. 4



5. Faites passer la corde à tirer à travers les deux trous supérieurs. Réglez au besoin la longueur. Nouez ensuite les deux extrémités de la corde par le dessous de la luge (Fig. 5).

Fig. 5




Utilisation

1. Pour que la luge puisse avancer, abaissez les leviers (Fig. 6).

2. Pour freiner, tirer les leviers vers le haut (Fig. 6).

Fig. 6



3. Utilisez la corde pour tirer la luge et la transporter facilement.

Rangement et entretien

1. Nettoyez la luge à l'aide d'un chiffon et rangez-la à l'intérieur dans un endroit sec, par exemple une remise ou un garage.

REMARQUE : si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-225-9723.

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous communiquez avec l'entreprise pour commander des pièces ou prendre rendez-vous pour une intervention technique chez un revendeur agréé, vous devez fournir les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur l'étiquette autocollante apposée sur la luge. Copiez ces numéros dans l'espace réservé ci-dessous.

Veuillez noter les numéros suivants sur votre nouveau produit :

N° de modèle :

S J - S L D 3 4 -

N° de série :

NOTRE PROMESSE AUX CLIENTS + GARANTIE LIMITÉE

PAR-DESSUS TOUT, All Season Power, LLC (« All Season Power ») vous est dédié, à vous, notre client. Nous nous efforçons de rendre votre expérience aussi agréable que possible. Malheureusement, il arrive qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® ou Auto Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou tombe en panne dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez à quoi vous attendre de notre part. C'est pourquoi nous avons une Garantie Limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

All Season Power garantit que les produits neufs, authentiques, motorisés et non motorisés sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage domestique ordinaire pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat ou de livraison par l'acheteur initial, utilisateur final, lorsqu'ils ont été achetés auprès d'All Season Power ou de l'un des vendeurs agréés d'All Season Power, avec une preuve d'achat. Étant donné qu'All Season Power n'est pas en mesure de contrôler la qualité de ses produits vendus par des vendeurs non agréés, cette garantie ne couvre pas les produits achetés auprès de vendeurs non agréés, à moins que la loi ne l'interdise. Si vous avez des questions sur la façon d'acheter auprès d'un vendeur autorisé, discutez avec nous à **shopjoe.com/support** ou appelez-nous au **1-866-225-9723**. Si votre produit ne fonctionne pas ou s'il y a un problème avec une pièce spécifique couverte par les termes de cette garantie, All Season Power choisira soit (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le produit par un produit neuf ou comparable (qui peut inclure un produit remis à neuf, comme neuf) sans frais, ou (3) de réparer le produit. Comme c'est cool !

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

All Season Power vous encourage vivement à enregistrer votre produit. Vous pouvez vous inscrire en ligne à shopjoe.com/register, en discutant avec nous à **shopjoe.com/support** ou en appelant notre service à la clientèle au **1-866-225-9723**. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne diminuera pas vos droits à la garantie. Cependant, l'enregistrement de votre produit permettra à All Season Power de mieux répondre à vos besoins en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE LIMITÉE :

La présente garantie est accordée par All Season Power à l'acheteur initial et au propriétaire initial du produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé à des fins commerciales ou pour des applications non domestiques ou locatives. Cette garantie ne s'applique pas non plus si le produit a été acheté auprès d'un vendeur non autorisé. La présente garantie ne couvre pas non plus les modifications esthétiques qui n'affectent pas les performances. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes par la présente garantie et peuvent être achetées sur shopjoe.com ou en appelant le 1-866-225-9723.



Nous vous encourageons à utiliser des pièces de rechange et des accessoires **CERTIFIÉS AUTHENTIQUES** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe®. Les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces et accessoires sur votre produit ne seront pas couverts par la garantie. Les pièces et accessoires authentiques peuvent être trouvés et achetés ici en entrant le numéro de modèle de votre produit.

Lorsque vous enregistrez votre produit motorisé ou non motorisé auprès de All Season Power sur shopjoe.com/register, vous bénéficiez d'une couverture de garantie supplémentaire de 90 jours. De plus, vous aurez la possibilité d'acheter une extension de garantie au-delà de la garantie standard de 2 ans du fabricant. Vous avez le choix entre une, deux ou trois années d'extension de garantie par l'intermédiaire d'Extend, Inc. Des frais supplémentaires s'appliquent. Lorsque vous choisissez Joe®, vous n'achetez pas seulement une garantie prolongée ; vous achetez une tranquillité d'esprit totale en sachant que vous pouvez compter sur nos outils de premier ordre, notre soutien à la clientèle de premier ordre, notre couverture complète des produits et notre politique de retour sans tracas. Clavardez avec nous à **shopjoe.com/support** ou appelez-nous au **1-866-225-9723** 7 jours par semaine, de 10 h à 18 h (HNE). Nous sommes là pour vous aider !

Aucune garantie ne s'étend au-delà de celles énoncées dans le présent document. **TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE AUX PRODUITS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.** Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Cette garantie remplace celles qui sont imprimées dans les manuels des produits.